

Kontakt:

PRESSBETON SK, s.r.o.
264 Bučany, 919 28 SR

IČO: 44 976 933
IČ DPH: SK202 289 8372
Tel.: 0917 28 71 72
Email: presstone@presstone.sk
Web: www.presstone.sk

Ďalšie informácie nájdete na našej webstránke:

www.kamennykoberec.com

Bezpečnostná charakteristika:

Obsahuje tieto nebezpečné látky: Bisfenol A/F, O cresyl glycidyleter, Modifikovaný polyamin
Xi- dráždivý N- nebezpečný pre životné prostredie

R symboly:

R10 horľavý
R20/21/22 zdraviu škodlivý pri vdychovaní, a styku s pokožkou a požitíu
R36/38 dráždi oči a kožu
R34 spôsobuje poleptanie
R43 môže vyvolať sensibilizáciu pri styku s kožou
R51 toxický pre vodné mikroorganizmy
R53 môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí

S symboly:

S26 pri zasiahnutí očí rýchlo a pečlivo vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc
S28 pri styku s kožou rýchlo umyť väčším množstvom vody
S36/37/39 používajte vhodný ochranný odev, rukavice, okuliare alebo ochranu tváre
S45 pri úraze alebo nevoľnosti vyhľadajte lekára
S61 zabráňte uvoľňovaniu látky do životného prostredia

Prvá pomoc:

Pri vniknutí do oka- oko ihneď vymývať prúdom čistej vody a urýchlene vyhľadať lekársku pomoc.
Pri náhodnom použití- vypláchnuť ústa čistou vodou a dráždením hrdla vyvolať zvracanie. Vyhľadať lekársku pomoc.
Pri postriekaní – zobrať odev, pokožku umyť vodou a mydlom, osušenú pokožku ošetriť reparačným krémom.
Pri nadýchaní prerušiť prácu a vyhľadať čerstvý vzduch.



N



Xi



C

Horľavá kvapalina III. a IV. triedy / nejest', nepiť, nefajčiť
Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci!
Používajte vhodný pracovný odev, rukavice, okuliare alebo ochranu tváre!
Podrobné informácie nájdete na obale !

Návod na realizáciu povrchov PRESSTONE Kamenný koberec

Aplikácia penetračného náteru

Aplikácia povrchového laku Presstone Aquastop

Návod na realizáciu povrchov PRESSTONE Kamenný koberec

Aplikácia penetračného náteru



1/ Podklad pod realizáciu penetračného náteru musí byť zbavený všetkých nečistôt /mastnota, špina/. Doporučujeme pozametať, alebo povysávať celý podklad.



2/ Penetráciu zmiešame podľa návodu na baleniach pomocou miešadla.



3/ Nanášame pomocou válc v danej spotrebe na m².



4/ Po zaschnutí penetrácie nanášame kamenný koberec podľa návodu.



5/ Teplota pri aplikácii 5-30°C.

Aplikácia povrchového laku Presstone Aquastop



1/ Po vytvrdnutí kamenného koberca cca. 1-2 dni, nanášame lak Aquastop.

2/ Lak zmiešame podľa návodu na baleniach pomocou miešadla.

3/ Nanášame pomocou válc podľa danej spotreby na m².



4/ Po zaschnutí cca. 1-2 dni môžeme podlahu používať.

5/ Teplota pri aplikácii 5-30°C.

6/ Čistenie je odporúčané parným vysávačom, respektíve tepovaním.

